Eurasia ホワイト

ユーラシア

電子レンジ OK　オーブン OK　食洗機 OK

11-51-1-41002001 **¥1,600**
28cm皿 28×3.4

11-51-2-41000001 **¥1,500**
27cm皿 26.8×3.2

11-51-3-41090001 **¥1,100**
24cm皿 24.4×3.2

11-51-4-41080001 **¥700**
21cm皿 21.6×2.7

11-51-5-41072001 **¥600**
19cm皿 19.8×2.4

11-51-6-41062001 **¥500**
17cm皿 17.2×2.3

11-51-7-41050001
¥500
14cm皿 14.2×2.2

11-51-8-41040001
¥500
12cm皿 12×2.1

11-51-9-41190001 **¥1,100**
24cm深皿 24.1×4.7

11-51-10-41180001 **¥700**
21cm深皿 21.3×4.2

11-51-11-41030001 **¥600**
16cmオートミル 16×5.1

11-51-12-41010001 **¥500**
14cm深皿 14.6×3.6

11-51-13-41011001
¥500
13cm深皿 12.8×3.2

11-51-14-41013001
¥500
11cm深皿 11.1×2.7

11-51-15-41012001
¥400
10cm深皿 9.8×2.7

11-51-16-41460001
¥9,700
41cm楕円深皿
40.5×28×5.5

11-51-17-41440001 **¥8,300**
36cm楕円深皿 35.5×24.5×5

11-51-18-41420001 **¥4,600**
31cm楕円深皿 31.4×22.2×4.4

11-51-19-41410001 **¥3,600**
29cm楕円深皿 29.3×21×4.2

11-51-20-41400001 **¥3,000**
26cm楕円深皿 26×18.1×3.7

11-51-21-41490001 **¥2,300**
23cm楕円深皿 23.4×16.6×3.3

11-51-22-41480001 **¥1,900**
21cm楕円深皿 21×15.1×3.1

11-52-1-41221001 **¥1,500**
22cmボール 21.8×9·1,500cc

11-52-2-41220001 **¥1,300**
20cmボール 20.7×8.7·1,350cc

11-52-3-41219001 **¥1,200**
19cmボール 19.5×7.5·1,050cc

11-52-4-41216001 **¥900**
16cmボール 16×6.4·500cc

11-52-5-41214001 **¥700**
14cmボール 13.4×5.8·350cc

11-52-6-41212001 **¥700**
12cmボール 12.1×4.8·250cc

11-52-7-41210001 **¥600**
10cmボール 9.4×3.9·110cc

11-52-8-41319001 **¥1,500**
19cm深ボール 19.3×10.1·1,320cc

11-52-9-41318001 **¥1,300**
18cm深ボール 18×9.6·1,100cc

11-52-10-41316001 **¥1,000**
16cm深ボール 16.5×8.6·880cc

11-52-11-41315001
¥800
15cm深ボール 14.6×8.2·620cc

11-52-12-41314001
¥700
14cm深ボール 13.6×7.5·500cc

11-52-13-41312001
¥700
12cm深ボール 12.2×6.4·340cc

11-52-14-41311001
¥600
11cm深ボール 10.8×5.8·230cc

11-52-15-41509001
¥500
9cmプチカップ 9.1×5.1·160cc

エスプレッソ碗皿 **¥1,100**
11-52-16-41120001 **¥700**
碗 6.6×5.6·110cc
11-52-17-41121001 **¥400**
受皿S 13.3×2

コーヒー碗皿 **¥1,200**
11-52-18-41100001 **¥700**
碗 7.9×6.9·190cc
11-52-19-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

兼用碗皿 **¥1,300**
11-52-20-41110001 **¥800**
碗 9.5×5.9·220cc
11-52-21-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

スープ碗皿 **¥1,500**
11-52-22-41471001 **¥1,000**
碗 10.4×6·290cc
11-52-23-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

アメリカン碗皿 **¥1,300**
11-52-24-41130001 **¥800**
碗 8.3×7.6·250cc
11-52-25-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

ブイヨン碗皿 **¥1,700**
11-52-26-41470001 **¥1,200**
碗 10.4×6·290cc
11-52-27-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

スタックコーヒー碗皿 **¥1,200**
11-52-28-41150001 **¥700**
碗 7.9×6.9·200cc
11-52-29-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

スタック兼用碗皿 **¥1,300**
11-52-30-41160001 **¥800**
碗 8.6×5.9·220cc
11-52-31-41101001 **¥500**
受皿 15.7×2

スープ（大）碗皿 **¥1,800**
11-52-32-41140001 **¥1,300**
碗 15.8×12.8×7.3·560cc
11-52-33-78062001 **¥500**
受皿 17.3×2.3

11-52-34-39062001 **¥600**
強化コーヒースプーン
12.3×2.2 1.5cc